

Intretinerea separatoarelor de grasimi

Intretinerea separatorului se face prin intermediul gurilor de vizitare. Se recomanda ca :

1. Se verifica vizual saptamanal nivelul de grasimi din separator iar daca acesta depaseste 30-40 mm se curata. In cazul separatoarelor de grasimi cu montaj sub chiuveta grosimea stratului de grasimi nu trebuie sa depaseasca 10 mm.
2. Indiferent de nivelul grasimilor din separator, separatoarele ingropate se curata la 2-3 saptamani iar separatoarele cu montaj sub chiuveta o data la saptamana.
3. In functie de temperatura cea exterioara sau interioara unde sunt montate acestea pot fi curatate si mai des pentru a evita crearea mirosurilor specifice deoarece separatoarele acumuleaza in ele resturi de alimente si grasimi care pot intra in procese naturale de descompunere.

Dupa fiecare curatare separatorul de umple din nou cu apa