
Intretinerea separatoarelor de hidrocarburi

Intretinerea separatorului se face prin intermediul celor doua guri de vizitare. Se recomanda ca :

1. Compartimentul de namol a se vidanja de cel putin 2 ori pe an.
2. Daca nu apar deversari accidentale de hidrocarburi separatorul de hidrocarburi acesta trebuie vidanjat o data pe an. Cu aceasta ocazie se verifica obturatorul automat, se curata filtru coalescent(se spala cu jet de apa). Aceasta operatie se executa fara a intra in separator de la nivelul solului.Se verifica garniturile de la capacele de vizitare inlocuindu-se daca este nevoie.

Dupa fiecare curatare separatorul de umple din nou cu apa